

## Plustek eBookScan 使用說明

Plustek eBookScan 是專為書本掃描而設計的，操作介面容易上手，能夠幫助您輕輕鬆鬆將紙本內容數位化。Plustek eBookScan 亦具備文字識別功能，讓您將掃描出的影像轉換為其他的檔案，更易於編輯、文件歸檔。


系統需求：


- 作業系統：Windows XP / Vista / 7
- 螢幕解析度：最小 1024 x 768
- 搭配 Plustek OpticBook 系列掃描器：OpticBook A300 / 3600 / 3800 / 4600 / 4800

步驟一、從 Plustek 網站上下載 Plustek eBookScan 軟體：

[http://plustek.com/rd\\_files\\_space/library\\_downloads/User\\_Software/Plustek\\_eBookScan\\_SetUp.zip](http://plustek.com/rd_files_space/library_downloads/User_Software/Plustek_eBookScan_SetUp.zip)

步驟二、連接 Plustek OpticBook 系列掃描器至電腦

點擊桌面  圖示，即會出現 Plustek eBookScan 操作頁面。



步驟三、調整設定

點擊  圖示。




調整完設定後，點選套用儲存設定。  
也可利用下列的功能鍵選擇模式設定。

圖示	功能	圖示	功能
	<u>掃描模式</u> ： 自動、彩色、灰、黑白		<u>圖像品質</u> ： 最佳、佳、普通、低（檔案小）
	<u>掃描尺寸</u> ： 自動、自訂（書）、A4、Letter、 最大尺寸		<u>檔案格式</u> ： PDF、JPG、TIFF、可搜式 PDF
	<u>解析度</u> ： 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi		<u>合併</u> ： 左右合併、上下合併

#### 步驟四、開始掃描

點選  圖示掃描檔案。



點選

圖示旋轉圖像。





點選

改變文件閱讀的方向。




步驟五、預覽所掃描的檔案



點選  圖示預覽所有掃描的檔案。




使用滑鼠拖曳圖像調整文件順序。




步驟六、放大／縮小圖像

點選   圖示放大／縮小掃描圖像以檢視檔案的細部內容。



## 步驟七、儲存檔案

點選  圖示儲存掃描的檔案。

